



# 適合表

## 適合表の見方

### 機種名欄

携帯電話の機種名・名称

### ジャック形状欄

携帯電話のイヤホンジャック形状

### Picco推奨欄

Picco側の推奨プラグ

### 通話欄

- …Piccoが使用できる機種
- ×…Piccoが使用できない機種

### 着信音欄 (インカム、携帯電話を触らない状態、インカムのボタンを押して着信音が聞こえる場合除く)

- …インカムから着信音が聞こえる機種 (通常設定時・バイブレータ設定時・オート着信設定時)
- V…インカムから着信音が、バイブレータ設定時のみ聞こえない機種
- A…インカムから着信音が、オート着信設定時のみ聞こえない機種
- …インカムから着信音が、バイブレータ設定時とオート着信設定時は聞こえない機種
- …インカムから着信音が、通常設定時とバイブレータ設定時は聞こえない機種
- ×…インカムから着信音が聞こえない機種

### 着信操作欄

- …インカムのボタンで着信操作ができる機種
- ×2…インカムのボタンを2回押しで着信する機種
- …携帯電話側で着信操作する機種
- ×…着信操作ができない機種

### オート着信欄

- …携帯電話のオート着信機能に対応できる機種
- ×…携帯電話のオート着信機能に対応できない機種
- …携帯電話にオート着信機能がない機種

### 備考欄

操作に関する補足事項

## NTT DoCoMo (Pic01S)

| 機種名                         | ジャック形状 | Picco推奨 | 通話 | 着信音 | 着信操作 | オート着信 | 備考                                                                                      |
|-----------------------------|--------|---------|----|-----|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| FOMA D901iS                 |        |         |    |     |      |       |                                                                                         |
| FOMA D901iC                 | 平型     | 平型      |    |     |      |       |                                                                                         |
| FOMA D900i                  | 平型     | 平型      |    | ×   | x2   |       |                                                                                         |
| FOMA D701i                  |        |         |    |     |      |       |                                                                                         |
| D506i                       | 平型     | 平型      |    |     | x2   |       |                                                                                         |
| D505iS                      | 平型     | 平型      |    |     | x2   |       |                                                                                         |
| D505i                       | 丸型     | 4極      |    |     | x2   |       | 通常時(携帯電話から着信音が鳴る設定)のみインカムのボタン2回押しで着信。オート着信設定時のみインカムのボタン2回押しで通話終了                        |
| D504i                       | 丸型     | 4極      |    |     | x2   |       |                                                                                         |
| D253iWM<br>(MUSIC PORTER)   |        |         |    |     |      |       |                                                                                         |
| D253i                       | 平型     | 平型      |    |     |      |       |                                                                                         |
| D252i                       | 平型     | 平型      |    |     | x2   |       |                                                                                         |
| D251iS                      | 丸型     | 4極      |    |     |      |       |                                                                                         |
| D251i                       | 丸型     | 4極      |    |     |      |       |                                                                                         |
| D211iS                      |        |         |    |     |      |       |                                                                                         |
| D211i                       | 丸型     | 4極      |    |     |      |       |                                                                                         |
| FOMA F901iS                 |        |         |    |     |      |       |                                                                                         |
| FOMA F901iC                 |        |         |    |     |      |       |                                                                                         |
| FOMA F900iC                 | 平型     | 平型      |    | √   | x2   |       | インカムのボタン2回押しで通話終了                                                                       |
| FOMA F900iT                 | 平型     |         |    |     |      | ×     | Bluetooth内蔵携帯電話[Bluetooth内蔵携帯電話対応(Pic01)モデルをお選びください]電話する際は携帯電話で発信操作のあと、インカムのボタンを1回押しで通話 |
| FOMA F900i                  | 平型     | 平型      |    | √   |      |       |                                                                                         |
| FOMA F881iE S<br>(FOMAらくホン) | 平型     | 平型      |    | ×   | x2   |       | インカムのボタン1回押しで着信音が聞こえ、着信音が聞こえているうちに、もう一度インカムのボタンを押して通話。                                  |
| FOMA F880iE S<br>(FOMAらくホン) | 平型     | 平型      |    | ×   | x2   |       | インカムのボタン1回押しで着信音が聞こえ、着信音が聞こえているうちに、もう一度インカムのボタンを押して通話。                                  |
| FOMA F700iS                 |        |         |    |     |      |       |                                                                                         |
| FOMA F700i                  |        |         |    |     |      |       |                                                                                         |
| F672i<br>(らくホン)             |        |         |    |     |      |       |                                                                                         |
| F671iS<br>(らくホン S)          | 丸型     | 4極      |    |     |      |       |                                                                                         |
| F661i                       |        |         |    |     |      |       |                                                                                         |
| F506i                       |        |         |    |     |      |       |                                                                                         |
| F505iGPS                    | 平型     | 平型      |    | √   | x2   |       |                                                                                         |
| F505i                       |        |         |    |     |      |       |                                                                                         |
| F504iS                      | 丸型     | 4極      |    |     |      |       |                                                                                         |
| F504i                       |        |         |    |     |      |       |                                                                                         |
| F503i                       |        |         |    |     |      |       |                                                                                         |
| F251i                       |        |         |    |     |      |       |                                                                                         |
| F212i                       |        |         |    |     |      |       |                                                                                         |

| 機種名         | ジャック形状 | Picco推奨 | 通話 | 着信音 | 着信操作 | オート着信 | 備考                                                                     |
|-------------|--------|---------|----|-----|------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| F211iS      |        |         |    |     |      |       |                                                                        |
| F2102V      |        |         |    |     |      |       |                                                                        |
| FOMA N901iS | 平型     | 平型      |    | ×   | x2   |       |                                                                        |
| FOMA N901iC | 平型     | 平型      |    | ×   |      |       | インカムのボタン2回押しで通話終了                                                      |
| FOMA N900iG | 平型     | 平型      |    |     |      |       |                                                                        |
| FOMA N900iS | 平型     | 平型      |    | ×   |      |       |                                                                        |
| FOMA N900i  | 平型     | 平型      |    | ×   |      |       | オート着信設定時のみインカムのボタン2回押しで通話終了                                            |
| FOMA N701i  | 平型     | 平型      |    | ×   | x2   |       | オート着信設定時のみインカムのボタン2回押しで通話終了                                            |
| FOMA N700i  | 平型     | 平型      |    | ×   | x2   |       |                                                                        |
| N506iS      | 平型     | 平型      |    |     |      |       |                                                                        |
| N506i       | 平型     | 平型      |    | V   |      |       |                                                                        |
| N505iS      | 平型     | 平型      |    |     |      |       | オート着信設定時のみインカムのボタン2回押しで通話終了                                            |
| N505i       | 平型     | 平型      |    | V   |      |       |                                                                        |
| N504iS      | 平型     | 平型      |    | V   |      |       |                                                                        |
| N504i       | 丸型     | 4極      |    |     |      |       |                                                                        |
| N503iS      | 丸型     | 4極      |    |     |      |       |                                                                        |
| N253i       | 平型     | 平型      |    | V   |      |       |                                                                        |
| N252i       | 平型     | 平型      |    |     |      |       | バイブレータ設定時のみインカムのボタン2回押しで着信<br>バイブレータ・オート着信設定時のみインカムのボタン2回押しで通話終了       |
| N251iS      | 平型     | 平型      |    | ×   |      |       | オート着信設定時のみインカムのボタン2回押しで通話終了                                            |
| N251i       | 平型     | 平型      |    | V   |      |       |                                                                        |
| N211iS      | 丸型     | 4極      |    |     |      |       | オート着信設定時のみインカムのボタン2回押しで通話終了                                            |
| N211i       | 丸型     | 4極      |    | V   |      |       | オート着信設定時のみインカムのボタン2回押しで通話終了                                            |
| N210i       |        |         |    |     |      |       |                                                                        |
| FOMA N2701  | 丸型     | 4極      |    |     |      |       |                                                                        |
| N2102V      | 平型     | 平型      |    | V   |      |       |                                                                        |
| N2051       | 丸型     | 4極      |    | V   |      |       |                                                                        |
| FOMA P901iS | 平型     | 平型      |    | ×   | x2   |       | 通話開始まで若干のタイムラグあり                                                       |
| FOMA P901i  | 平型     | 平型      |    | ×   |      |       | オート着信設定時、通話開始まで約5秒のタイムラグあり                                             |
| FOMA P900iV | 平型     | 平型      |    | ×   |      |       |                                                                        |
| FOMA P900i  | 平型     | 平型      |    |     |      |       | オート着信設定時のみインカムのボタン2回押しで通話終了                                            |
| FOMA P701iD | 平型     | 平型      |    |     |      |       |                                                                        |
| FOMA P700i  | 平型     | 平型      |    | V   | x2   |       | バイブレータ設定時、通話開始まで若干のタイムラグあり                                             |
| P506iC      | 平型     | 平型      |    |     | x2   |       |                                                                        |
| P505iS      | 平型     | 平型      |    | ×   | x2   |       | オート着信設定時のみインカムのボタン2回押しで通話終了                                            |
| P505i       | 平型     | 平型      |    | ×   | x2   |       | インカムのボタン1回押しで着信音が聞こえ、着信音が聞えているうちに、もう1度インカムのボタンを押して通話。インカムのボタン2回押しで通話終了 |

| 機種名                | ジャック形状 | Picco推奨 | 通話 | 着信音 | 着信操作 | オート着信 | 備考                                                                     |
|--------------------|--------|---------|----|-----|------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| P504iS             | 平型     | 平型      |    |     | x2   |       | オート着信設定時のみインカムのボタン2回押しで通話終了                                            |
| P504i              | 平型     | 平型      |    |     |      |       | オート着信設定時のみインカムのボタン2回押しで通話終了                                            |
| P253iS             |        |         |    |     |      |       | 適合外                                                                    |
| P253i              | 平型     | 平型      |    |     |      |       |                                                                        |
| P252iS             | 平型     | 平型      |    |     |      |       |                                                                        |
| P252i              | 平型     | 平型      |    |     | x2   |       | 通常時(携帯電話から着信音が鳴る設定)のみインカムのボタン2回押しで着信                                   |
| P251iS             | 丸型     | 4極      |    |     | x2   |       |                                                                        |
| P213i (prosolid)   | 平型     | 平型      |    |     | x2   |       |                                                                        |
| P211iS             |        |         |    |     |      |       |                                                                        |
| P211i              | 丸型     | 4極      |    |     |      |       |                                                                        |
| P210i              | 丸型     | 4極      |    | V   |      |       |                                                                        |
| P2102V             | 平型     | 平型      |    |     |      |       |                                                                        |
| R692i              | 丸型     | 4極      |    |     |      |       |                                                                        |
| R211iS             |        |         |    |     |      |       |                                                                        |
| SA700iS            | 平型     | 平型      |    |     |      |       |                                                                        |
| FOMA SH901iS       | 平型     | 平型      |    | x   | x2   |       | インカムのボタン1回押しで着信音が聞こえ、着信音が聞えているうちに、もう1度インカムのボタンを押して通話。                  |
| FOMA SH901iC       | 平型     | 平型      |    | x   | x2   |       | オート着信設定時のみインカムのボタン2回押しで通話終了                                            |
| FOMA SH900i        | 平型     | 平型      |    | V   | x2   |       | インカムのボタン1回押しで着信音が聞こえ、着信音が聞えているうちに、もう1度インカムのボタンを押して通話。インカムのボタン2回押しで通話終了 |
| FOMA SH700iS       | 平型     | 平型      |    | x   | x2   |       | インカムのボタン1回押しで着信音が聞こえ、着信音が聞えているうちに、もう1度インカムのボタンを押して通話。着信中操作ないと約3秒で通信が終了 |
| FOMA SH700i        | 平型     | 平型      |    | x   | x2   |       | インカムのボタン1回押しで着信音が聞こえ、着信音が聞えているうちに、もう1度インカムのボタンを押して通話。着信中操作ないと約3秒で通信が終了 |
| DOLCE              | 平型     | 平型      |    | x   | x2   |       | インカムのボタン1回押しで着信音が聞こえ、着信音が聞えているうちに、もう1度インカムのボタンを押して通話。着信中操作ないと約3秒で通信が終了 |
| SH506iC            | 平型     | 平型      |    | x   | x2   |       |                                                                        |
| SH505iS            | 平型     | 平型      |    |     |      |       | バイブレーション設定時のみインカムのボタン2回押しで着信<br>オート着信設定時のみインカムのボタン2回押しで通話終了            |
| SH505i             | 平型     | 平型      |    | x   | x2   |       |                                                                        |
| SH252i             | 平型     | 平型      |    | x   | x2   |       | インカムのボタン2回押しで通話終了                                                      |
| SH251iS            | 丸型     | 4極      |    | A   | x2   |       | インカムのボタン1回押しで着信音が聞こえ、着信音が聞えているうちに、もう1度インカムのボタンを押して通話                   |
| SH251i             | 丸型     | 4極      |    | x   | x2   |       |                                                                        |
| SO506iC            | 平型     | 平型      |    | x   | x2   |       | インカムのボタン1回押しで着信音が聞こえ、着信音が聞えているうちに、もう1度インカムのボタンを押して通話。着信中操作ないと約3秒で通信が終了 |
| SO506i (premini)   | 平型     | 平型      |    | x   | x2   |       | インカムのボタン1回押しで着信音が聞こえ、着信音が聞えているうちに、もう1度インカムのボタンを押して通話。インカムのボタン2回押しで通話終了 |
| SO505iS            | 平型     | 平型      |    | x   | x2   |       |                                                                        |
| SO505i             | 丸型     | 4極      |    | x   | x2   |       | オート着信設定時のみインカムのボタン2回押しで通話終了                                            |
| SO504i             | 丸型     | 4極      |    | x   |      |       |                                                                        |
| SO503iS            | 丸型     | 4極      |    |     |      |       |                                                                        |
| SO503i             | 丸型     | 4極      |    |     | x2   |       | オート着信設定時のみインカムのボタン2回押しで通話終了                                            |
| SO213iWR (RADIDEN) | 平型     | 平型      |    |     | x2   |       |                                                                        |

| 機種名                 | ジャック形状 | Picco推奨 | 通話 | 着信音 | 着信操作 | オート着信 | 備考                                                                          |
|---------------------|--------|---------|----|-----|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| SO213i<br>(premini) |        |         |    |     |      |       | イヤホンジャック端子なし                                                                |
| SO212i              | 丸型     | 4極      |    | ×   | x2   |       |                                                                             |
| SO211:S             | 丸型     | 4極      |    |     | x2   |       |                                                                             |
| SO211i              |        |         |    |     |      |       |                                                                             |
| premini -S          | 平型     | 平型      |    |     | x2   |       |                                                                             |
| FOMA M1000          | 平型     | 平型      |    |     |      |       | Bluetooth内蔵携帯電話[Bluetooth内蔵携帯電話対応(Pic01)モデルをお選びください]<br>ボタン押してから、多少のタイムラグあり |

通話終了時はインカムのボタンを押してください。

携帯電話の機種によっては、着信音の鳴り始めや通話開始時、通話終了時に数秒のタイムラグが発生する場合がございます。

サーバを接続するとインカム・サーバ間が常時接続状態になる機種で連続使用しますと、約4～5時間で充電切れになる場合がございます。

## au (Pic01S)

| 機種名       | ジャック形状 | Picco推奨 | 通話 | 着信音 | 着信操作 | オート着信 | 備考                                                     |
|-----------|--------|---------|----|-----|------|-------|--------------------------------------------------------|
| WIN W32H  | 平型     | 平型      |    |     |      |       |                                                        |
| WIN W32S  | 平型     | 平型      |    |     |      |       |                                                        |
| WIN W31T  | 平型     | 平型      |    |     |      |       |                                                        |
| WIN W22H  | 平型     | 平型      |    |     |      |       |                                                        |
| WIN W22SA | 平型     |         | ×  | ×   | ×    |       | 適合外                                                    |
| WIN W21CA |        |         |    |     |      |       |                                                        |
| WIN W21H  | 丸型     | 3極      |    | ×   |      |       |                                                        |
| WIN W21K  |        |         |    |     |      |       |                                                        |
| WIN W21SA | 平型     |         | ×  | ×   | ×    |       | 適合外                                                    |
| WIN W21S  | 平型     | 平型      |    |     |      |       |                                                        |
| WIN W21T  | 平型     |         |    |     |      |       | Bluetooth内蔵携帯電話<br>Bluetooth内蔵携帯電話対応(Pic01)モデルをお選びください |
| WIN W11H  | 丸型     | 3極      |    | ×   |      |       |                                                        |
| WIN W11K  | 丸型     | 3極      |    | ×   |      |       |                                                        |
| TALBY     | 平型     | 平型      |    | ×   |      |       |                                                        |
| INFOBAR   | 平型     | 平型      |    |     |      |       |                                                        |
| A5516T    | 平型     | 平型      |    |     |      |       |                                                        |
| A5514SA   | 平型     | 平型      |    |     |      |       |                                                        |
| A5512CA   | 平型     | 平型      |    | ×   |      |       |                                                        |
| A5511T    | 平型     | 平型      |    |     |      |       |                                                        |
| A5509T    | 平型     | 平型      |    |     |      |       |                                                        |
| A5507SA   | 平型     | 平型      |    |     |      |       |                                                        |
| A5506T    | 平型     | 平型      |    |     |      |       |                                                        |
| A5505SA   | 平型     |         | ×  | ×   | ×    |       | 適合外                                                    |
| A5504T    | 平型     |         |    |     |      |       | Bluetooth内蔵携帯電話<br>Bluetooth内蔵携帯電話対応(Pic01)モデルをお選びください |
| A5503SA   | 平型     | 平型      |    | ×   |      |       |                                                        |
| A5502K    | 平型     | 平型      |    |     |      |       | 通話終了時、インカムのボタン2回押し                                     |
| A5501T    | 平型     | 平型      |    |     |      |       |                                                        |
| A5407CA   | 平型     | 平型      |    | ×   |      |       |                                                        |
| A5406CA   | 平型     | 平型      |    | ×   |      |       |                                                        |
| A5405SA   | 平型     | 平型      |    |     |      |       |                                                        |
| A5404S    | 平型     | 平型      |    |     |      |       | サーバ接続時は携帯電話側の着信音が無音になります。ご了承の上ご使用ください                  |
| A5403CA   | 平型     | 平型      |    | ×   |      |       |                                                        |
| A5402S    | 丸型     | 4極      |    |     |      |       |                                                        |

| 機種名      | ジャック形状 | Picco推奨 | 通話 | 着信音 | 着信操作 | オート着信 | 備考 |
|----------|--------|---------|----|-----|------|-------|----|
| A5401C A | 丸型     | 4極      |    | ×   |      |       |    |
| A5401C A | 丸型     | 3極      |    |     |      |       |    |
| A5306S T |        |         |    |     |      |       |    |
| A5305K   | 丸型     | 3極      |    |     |      |       |    |
| A5304T   | 丸型     | 3極      |    |     |      |       |    |
| A5303H   | 丸型     | 3極      |    |     |      |       |    |
| A5302C A | 丸型     | 3極      |    | ×   |      |       |    |
| A5301T   | 丸型     | 3極      |    |     |      |       |    |
| A3015S A | 丸型     | 3極      |    |     |      |       |    |
| A3014S   | 丸型     | 3極      |    |     |      |       |    |
| A3013T   |        |         |    |     |      |       |    |
| A3012C A | 丸型     | 3極      |    | ×   |      |       |    |
| A3011S A | 丸型     | 3極      |    |     |      |       |    |
| A1403K   | 平型     | 平型      |    |     |      |       |    |
| A1402S   | 平型     | 平型      |    |     |      |       |    |
| A1402S   | 平型     | 平型      |    |     |      |       |    |
| A1401K   | 丸型     | 3極      |    | ×   |      |       |    |
| A1305S A | 丸型     | 4極      |    | ×   |      |       |    |
| A1304T   | 丸型     | 3極      |    | ×   |      |       |    |
| A1304T   | 丸型     | 3極      |    | ×   |      |       |    |
| A1303S A | 丸型     | 3極      |    | ×   |      |       |    |
| A1302SA  | 丸型     | 3極      |    |     |      |       |    |
| A1301S   | 丸型     | 3極      |    | ×   |      |       |    |
| A102K    | 平型     | 平型      |    |     |      |       |    |
| A1101S   | 丸型     | 3極      |    |     |      |       |    |
| A1013K   | 丸型     | 3極      |    | ×   |      |       |    |
| A1012K   | 丸型     | 3極      |    |     |      |       |    |

通話終了時はインカムのボタンを押してください。

携帯電話の機種によっては、着信音の鳴り始めや通話開始時、通話終了時に数秒のタイムラグが発生する場合がございます。

サーバを接続するとインカム・サーバ間が常時接続状態になる機種で連続使用しますと、約4～5時間で充電切れになる場合がございます。

## vodafone (Pic01S)

| 機種名             | ジャック形状 | Picco推奨 | 通話 | 着信音 | 着信操作 | オート着信 | 備考                                                     |
|-----------------|--------|---------|----|-----|------|-------|--------------------------------------------------------|
| V902SH          | 平型     |         |    |     |      |       | Bluetooth内蔵携帯電話<br>Bluetooth内蔵携帯電話対応(Pic01)モデルをお選びください |
| V802N           | 平型     | 平型      |    | ×   |      |       | インカムのボタン1回押しで着信音が聞こえ、着信音が聞えているうちに、もう1度インカムのボタンを押して通話   |
| V802SH          | 平型     |         |    |     |      |       | Bluetooth内蔵携帯電話<br>Bluetooth内蔵携帯電話対応(Pic01)モデルをお選びください |
| V801SA          | 丸型     | 3極      |    | V   |      |       |                                                        |
| V801SH          | 平型     | 平型      |    | ×   | x2   |       |                                                        |
| V702SMO         | 3極     | 3極      |    | V   | ×    |       |                                                        |
| V702MO          | 3極     | 3極      |    | ×   | ×    |       |                                                        |
| V602SH          | 平型     | 平型      |    | ×   | x2   |       |                                                        |
| V601N           | 平型     | 平型      |    |     |      |       |                                                        |
| V601SH          | 平型     | 平型      |    | ×   | x2   |       |                                                        |
| V601T           | 平型     | 平型      |    | ×   | x2   |       |                                                        |
| V402SH          | 平型     | 平型      |    | ×   | x2   |       |                                                        |
| V401D           | 平型     | 平型      |    | ×   | x2   |       |                                                        |
| V401SA          | 平型     | 平型      |    |     |      |       |                                                        |
| V401SH          | 平型     | 平型      |    | ×   | x2   |       |                                                        |
| V401T           | 平型     | 平型      |    | ×   | x2   |       |                                                        |
| V303T<br>(KOTO) | 平型     | 平型      |    | ×   | x2   |       |                                                        |
| V302T           | 平型     | 平型      |    | ×   | x2   |       |                                                        |
| V301D           | 平型     | 平型      |    | ×   | x2   |       |                                                        |
| V301SH          | 平型     | 平型      |    | ×   | x2   |       |                                                        |
| V301T           | 平型     | 平型      |    |     |      |       |                                                        |
| J-D31           |        |         |    |     |      |       |                                                        |
| J-D08           | 平型     | 平型      |    |     |      |       |                                                        |
| J-D07           |        |         |    |     |      |       |                                                        |
| J-D06           | 丸型     | 3極      |    | ×   |      |       |                                                        |
| J-K51           |        |         |    |     |      |       |                                                        |
| J-N51           |        |         |    |     |      |       |                                                        |
| J-P51           | 丸型     | 3極      |    |     |      |       |                                                        |
| J-SA51          | 丸型     | 4極      |    |     |      |       |                                                        |
| J-SA06          | 平型     | 平型      |    |     |      |       |                                                        |
| J-SA05          | 丸型     | 3極      |    |     |      |       |                                                        |
| J-SH53          | 平型     | 平型      |    | ×   | x2   |       |                                                        |
| J-SH52          | 丸型     | 3極      |    | ×   | x2   |       |                                                        |

| 機種名      | ジャック形状 | Picco推奨 | 通話 | 着信音 | 着信操作 | オート着信 | 備考                                   |
|----------|--------|---------|----|-----|------|-------|--------------------------------------|
| J-S H51  | 丸型     | 4極      |    |     | x2   |       | 通常時(携帯電話から着信音が鳴る設定)のみインカムのボタン2回押しで着信 |
| J-S H010 | 丸型     | 3極      |    | ×   | x2   |       |                                      |
| J-S H09  | 丸型     | 3極      |    | ×   |      |       | インカムのボタン1回押しで着信音が聞こえる                |
| J-S H08  | 丸型     | 3極      |    | V   |      |       |                                      |
| J-S H07  | 丸型     |         | ×  | ×   | ×    |       | 適合外                                  |
| J-S H06  |        |         |    |     |      |       |                                      |
| J-T51    | 丸型     |         | ×  | ×   | ×    | ×     | 適合外                                  |
| J-T010   | 平型     | 平型      |    | ×   | x2   |       |                                      |
| J-T09    | 丸型     | 4極      |    | ×   | x2   |       | オート着信設定時のみ通話終了の際、インカムのボタン2回押し        |
| J-T08    | 丸型     | 3極      |    |     |      |       |                                      |
| J-T07    | 丸型     | 3極      |    |     |      |       |                                      |
| J-T06    |        |         |    |     |      |       |                                      |

通話終了時はインカムのボタンを押してください。

携帯電話の機種によっては、着信音の鳴り始めや通話開始時、通話終了時に数秒のタイムラグが発生する場合がございます。

サーバを接続するとインカム・サーバ間が常時接続状態になる機種で連続使用しますと、約4～5時間で充電切れになる場合がございます。

## Tu-ka (Pic01S)

| 機種名  | ジャック形状 | Picco推奨 | 通話 | 着信音 | 着信操作 | オート着信 | 備考 |
|------|--------|---------|----|-----|------|-------|----|
| TK41 | 丸型     | 3極      |    | ×   |      |       |    |
| TS41 | 平型     | 平型      |    |     |      |       |    |
| TT41 | 丸型     | 3極      |    |     |      |       |    |
| TK40 | 丸型     | 3極      |    | ×   |      |       |    |
| TK32 | 丸型     | 3極      |    |     |      |       |    |
| TT32 | 丸型     | 3極      |    | ×   |      |       |    |
| TK31 | 丸型     | 3極      |    |     |      |       |    |
| TS31 | 平型     | 平型      |    |     |      |       |    |
| TT31 | 丸型     | 3極      |    | ×   |      |       |    |
| TK23 | 丸型     | 3極      |    | ×   |      |       |    |
| TK22 | 丸型     | 3極      |    |     |      |       |    |
| TT22 | 丸型     | 3極      |    | ×   |      |       |    |
| TK21 | 丸型     | 3極      |    | ×   |      |       |    |
| TT21 | 丸型     | 3極      |    | ×   |      |       |    |
| TT11 | 丸型     | 3極      |    | ×   |      |       |    |

通話終了時はインカムのボタンを押してください。

携帯電話の機種によっては、着信音の鳴り始めや通話開始時、通話終了時に数秒のタイムラグが発生する場合がございます。