

機種	SUNCOM	HPM107	HPM108	HPM109
<b>富士通</b>				
F906i				
F905i				
F904i				
F903i				
F903iX HIGH-SPEED				
F902iS				
F902i				
らくらくホン (F882iES)				
F801i				
F880iES				
F706i				
F705i				
F704iu				
F704i				
F703i				
F702iD				
<b>パナソニック</b>				
P906i				
P905iTV				
P905i				
P903iTV				
P903i				
P902iS				
P902i				
P901iTV				
P705iu				
P705i				
P704iu				
P704i				
P703iu				
P703i				
P702iD				
P702i				
P701iD				
pro solid				
<b>シャープ</b>				
SH906iTV				
SH906i				
SH905iTV				
SH905i				
SH904i				
SH903i				
SH902iS				
SH902i				
SH901iS				
SH705i				
SH705i				
SH704i				
SH703i				
SH702iS				
SH702iD				
DOLCE				
DOLCE SL(SH902iSL)				

NEC			
N906i			
N906iL			
N906iu			
N905i			
N905iu			
N904i			
N903i			
N902iX HIGH-SPEED			
N902iS			
N902i			
N901iS			
N900iG			
N705i			
N705iu			
N704iu			
N703iD			
N703iu			
N702iS			
N702iD			
N701i			
N701iEco			
SIMPURE N2			
SIMPURE N1(N601i)			
SIMPURE N(N600i)			
三菱			
D905i			
D904i			
D903iTV			
D903i			
D902iS			
D902i			
D901iS			
D800iDS			
D705iu			
D705i			
D704i			
D703i			
D702iF			
D701i			
Music Porter (D701iWM)			
らくらくホン シンプル(D880ss)			
Music PorterX(D851iWN)			
サンヨー			
SA800i			
SA702i			
SA700iS			
モトローラ			
M1000			

ソニー			
SO906i			
SO905i			
SO905iCS			
SO903iTV			
SO903i			
SO902iWP+			
SO902i			
SO705i			
SO704i			
SO703i			
SO702i			
LG電子			
L705i			
L705iX			
SIMPURE L2			
SIMPURE L1			
SIMPURE L(L600i)			

○ = 使用可 × = 使用不可 - = 未確認

0972